


## Teklas E-Betonelemendi (EBE) õõnespaneelide ja TT-paneelide ristlõigete kasutamiseks:

Salvesta .png laiendiga failid C kettale *Tekla Structures* programmi kausta:  
C:\...\ TeklaStructures\18.0 (versioon, mida kasutad)\nt\bitmaps. Seda tuleb teha peale iga versiooni või uuenduse installeerimist. Juhul kui user\_\*.ini failis on näidatud mõni teine koht .bitmap failide asukohana, siis salvesta .png failid sinna.

EBE\_TT paneelide ja EBE\_HCE õõnespaneelide ristlõiked on fikseeritud ristlõiked. Selleks, et neid mudelisse tuua:

1. ava mudelis menüüribalt *Modeling/Profile/Profile Catalog*
2. parema hiireklõpsuga „Add Rule“. Filtri nimeks pane nt E-BETOONELEMENT, Name filter string pane EBE\_\*
3. Kliki E-Betonelement filtrile ja parema hiireklõpsuga „Add Next Level Rule“. Filtri nimeks pane nt HCE ja Name filter string pane EBE\_HCE\*. Korda sama ja tee TT filter, kus Name filter stringiks pane EBE\_TT\*.
4. Nüüd aktiveeri E-Betonelemendi filter ja parema hiire klõpsuga *Move up* kuni filter on kõige esimene.
5. *Modify Profile Catalog* aknas vali *import* ja impordi sisse EBE\_ristloiked.lis fail, vali ok ja salvesta muudatus mudeli kaustas.



Juhul, kui profiili kataloogis puud ei koosta, siis lähevad EBE HCE ja TT ristlõiked *Others, TT profiles* või mõne muu filtri alla vastavalt filtrite definitsioonile.